SCHEDA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE POMPE SERIE 47 HT - 47 SS
MAINTENANCE TOOL CHART FOR PUMPS 47 HT - SS SERIES

PARTICOLARE DA SOSTITUIRE *PART TO REPLACE*		**ATTREZZO ESTRAZIONE** *REMOVING TOOL*			**ATTREZZO INSERIMENTO** *INSERTION TOOL*		
CODICE *PART NO.*	**DESCRIZIONE** *DESCRIPTION*	**CODICE** *PART NO.*	**DESCRIZIONE** *DESCRIPTION*	**UTILIZZARE CON** *USE WITH*	**CODICE** *PART NO.*	**DESCRIZIONE** *DESCRIPTION*	**UTILIZZARE CON** *USE WITH*
90162500	OIL SEAL D. 22x32x5,5				26083500	OIL SEAL INSERTION TOOL	
90231000	PACKING D. 22x35x9 H.P.	26093500	EXTRACTION SOCKET D.22	USE WITH EXTRACTOR 26019400	26014000	PACKING INSERTION GUIDE	USE WITH DRIVE STUD 26134600
90164800	OIL SEAL D. 30x55x7				26083600	OIL SEAL INSERTION TOOL	